


Выявление и устранение неисправностей


Нет тонера

Руководство пользователя: Глава 6




Неправильная подача бумаги


Руководство пользователя: Глава 6



Боковая сторона




В автоподатчике



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ

e-STUDIO2505 Краткое руководство пользователя



В этом руководстве описаны компоненты, подготовка к работе, основные операции и выявление и устранение неисправностей. **Перед тем, как начать работать с этой машиной, сначала убедитесь, что вы прочитали руководство по технике безопасности (печатный документ).** Данный DVD-диск содержит краткое руководство пользователя на разных языках.


Товарные знаки

Компании или наименования продукции, приводимые в этом руководстве, могут быть фирменным знаком или торговой маркой соответствующей компании.


Описание компонентов

Оборудование

Руководство пользователя: Глава 1




Панель управления



Выключатель питания


Включение питания

Нажмите переключатель в положении "I".



Включение питания
Нажмите переключатель в положении "I".


Основной экран (копирование)




Загрузка бумаги

Руководство пользователя: Глава 1

Кассета



Ручной лоток



Чтобы установить формат бумаги в кассете
При загрузке бумаги в кассету появляется сообщение. Обратите внимание на инструкции и установите формат бумаги. (Когда функция "СИГНАЛЫ" установлена в состояние "ПРИМЕНИТЬ")

Чтобы распечатать бумагу формата A3 (LD)
Загрузите бумагу в ручной лоток и соблюдайте инструкции и следуйте появляющихся инструкций при установке формата и типа бумаги.


Установка драйвера

Руководство по установке программного обеспечения: Глава 2

Установка драйвера требует полномочий администратора.
Для Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012 используйте установщик.

Подсоединение к компьютеру

Перед началом установки драйверов подсоедините машину к компьютеру USB-кабелем.



Обратите внимание, при установке с установщиком
• Закройте все запущенные приложения.
• Если программа установки автоматически не запускается, дважды щелкните по "Set-up.exe" на DVD-диске.

Использование программы установки

1. Убедиться, что машина выключена.
2. Вставьте DVD-диск в компьютер.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Использование Plug and Play

1. Включите питание машины.
2. Следуйте диалоговым окнам программы.


Функции печати и сканирования доступны.

Руководство пользователя: Глава 2


Копир

1. Разместите оригиналы.

Стекло для размещения оригинала




Автоподатчик



Обратите внимание на укладку оригиналов в автоподатчик
При укладке оригиналов большой длины (A3, B4, A4-R, LD, LG, COMP или 8K) откройте держатель оригиналов так, чтобы размер оригинала был определен правильно.

2. Выполните настройки копирования.

3. Цифровыми кнопками введите число копий **1**, а затем нажмите [СТАРТ], **2** чтобы начать сканирование.



Остановка копирования
Нажмите кнопку [СБРОС/СТОП]


Чтобы сбросить настройки и экран дисплея по завершении копирования
Нажмите кнопку [СБРОС РЕЖИМОВ]

Клавиши быстрого вызова
Нажмите <: "Режим оригинала"
Нажмите >: Европа и Америка - "Экспозиция",
Помимо Европы и Америки - "Карта ID"

Принтер

Руководство пользователя: Глава 3

1. Выберите [Print] в меню [File].
2. Выберите принтер **1**, а затем щелкните [Preferences] **2**.



3. Настройте параметры печати, а затем нажмите [OK].
4. Щелкните [Print] ([OK]).

Сканер

Руководство пользователя: Глава 4

1. Разместите оригиналы.
2. Запустите TWAIN-совместимое приложение.
3. В прикладной программе в меню [File] выберите устройство.
4. В прикладной программе в меню [File] выберите режим сканирования.
5. Настройте сканирование, а затем щелкните [Scan].